



## SCHEMAS BRANCHEMENT MOTEURS

### MOTEUR RADIO


#### - ZUNI R



#### - SOMFY IO ou RTS



### MOTEUR FILAIRE



Intervenir les Fils 2 et 4 si le moteur ne tourne pas dans le bon sens